



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité de levage: 350 lb (159 kg)

**Largeur maximale du dispositif
d'aide à la mobilité:** 27 po (69 cm)

**Empattement maximal du
dispositif d'aide à la mobilité:**
38,5 po (97,8 cm)

Type d'attache remorque: fixée au
châssis, de classe I ou II*

**Distance entre la plateforme
repliée et l'attache remorque:**
23 po (58 cm)

Type de véhicule: véhicule
utilitaire multisegment, véhicule à
hayon, minifourgonnette,
berline, véhicule utilitaire sport
**Attache remorque nécessaire*

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.bruno.com

** Communiquez avec un détaillant Bruno
pour obtenir tous les détails.*

Grâce au Chariot breveté de Bruno, vous pouvez maintenant transporter des dispositifs d'aide à la mobilité de 350 lb (159 kg) et moins à l'aide d'un véhicule léger ou intermédiaire. Le Chariot est un treuil sur roues muni de sa propre suspension indépendante pour porter une charge. Conçu pour être sécuritaire et facile à utiliser, le Chariot est équipé de roues qui pivotent à 360 degrés afin de le maintenir aligné avec votre véhicule. La mise en portefeuille est impossible!

- Plateforme de montée et descente motorisée commandée par un bouton
- Plateforme ajustable qui convient à la plupart des triporteurs et fauteuils motorisés
- Plateforme repliable manuellement lorsqu'elle n'est pas utilisée
- Plateforme à accès facile avec revêtement antidérapant
- Courroies d'arrimage autoréglables rétractables qui s'installent d'une seule main
- Suspension indépendante; roues pivotant à 360 degrés
- Accès à la plupart des hayons ou coffres en abaissant légèrement la plateforme
- Porte-plaque d'immatriculation éclairé
- Ensemble d'éclairage : feux de position, de freinage, clignotants
- Système auxiliaire manuel pour vous déplacer en toute quiétude
- Aucune modification requise au triporteur ou au fauteuil motorisé
- Réinstallation facile dans un autre véhicule*
- Admissible au rabais du manufacturier automobile*
- Garantie limitée de trois ans

CARACTÉRISTIQUES DU CHARIOT



Protégé en vertu de son brevet aux États-Unis no D668,422 brevet en instance



Roues pivotantes, suspension indépendante.



Commande à un bouton.



Courroies d'arrimage autoréglables rétractables.



Feux de position, de freinage et clignotants.

OPTIONS DU CHARIOT

- Housse en vinyle (non montrée)



Balises de coin.



Pneu de secours.



Porte-plaque d'immatriculation éclairé.



Plateforme à accès facile.



Bruno Independent Living Aids, Inc.
1780 Executive Drive, Oconomowoc, WI 53066
www.bruno.com

© Bruno Independent Living Aids, Inc. 2017
2017-06-06-Chariot_FR.indd • MKT-L-5