



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Capacidad de levantamiento:**  
350 lb (159 kg)

**Ancho máx. del dispositivo de movilidad:** 27 pulg. (69 cm)

**Distancia máx. entre ejes del dispositivo de movilidad:** 38.5 pulg. (97.8 cm)

**Enganche:** Montaje en marco Clase I ó II\*

**Plataforma plegable al enganche del receptor:** 23 pulg. (58 cm)

**Tipos de vehículos:** Vehículos crossover, hatchbacks, minivans, sedanes, camionetas SUV

\* Se necesita el enganche del receptor

Para más información, visite [www.bruno.com](http://www.bruno.com)

Ahora los dispositivos de movilidad que pesan hasta 350 libras (159 kg) se pueden transportar en automóviles de tamaño mediano o pequeño gracias al Chariot patentado de Bruno. El Chariot es un elevador sobre ruedas con su propia suspensión independiente para llevar la carga. Las ruedas del Chariot están diseñadas para la seguridad y facilidad de uso, pues giran 360 grados para mantenerlas alineadas con precisión con su automóvil. ¡Es imposible que se desalineen!

- Elevación/descenso de plataforma con un solo botón
- Plataforma ajustable adecuada para la mayoría de las sillas de ruedas eléctricas/los scooters
- La plataforma se pliega manualmente cuando no se esté usando.
- Plataforma con antiderrapante donde se coloca y retira fácilmente el dispositivo de movilidad
- Sujetadores retráctiles con tensión autoajustable que se controlan con una mano.
- Baje un poco la plataforma para tener acceso al maletero/compartimento posterior
- Respaldo manual para su tranquilidad
- Se instala fácilmente en otro vehículo compatible\*
- Garantía limitada de 3 años

\* Para información detallada, pónganse en contacto con Bruno

## CARACTERÍSTICAS DEL CHARIOT



Protegido por la patente de Estados Unidos No. D668,422 Patente Pendiente



Ruedas giratorias, suspensión independiente.



Se controla con un solo botón.



Sujetadores retráctiles con tensión autoajustable.



Luces de marcha, freno e intermitentes.

## OPCIONES DEL CHARIOT

- Cubierta de vinilo (no se muestra)



Marcadores de esquinas.



Rueda de repuesto.



Soporte para matrícula con iluminación.



Plataforma para colocar/retirar dispositivos de movilidad.



Bruno Independent Living Aids, Inc.  
1780 Executive Drive, Oconomowoc, WI 53066  
[www.bruno.com](http://www.bruno.com)

© Bruno Independent Living Aids, Inc. 2017  
2017-06-06-Chariot.indd • MKT-L-5